

Comment installer ARDUINO Gnu/Linux

Préambule

Sous Ubuntu ou sur d'autres distributions (Debian, Linux Mint, Raspbian...) il est possible d'installer directement l'environnement de développement depuis les dépôts. Or la version étant assez vieille (1:1.0.5) Il est préférable d'utiliser une version plus récente du <u>site officiel</u> selon la méthode ci-dessous.

1) Le terminal pour saisir des commandes

Pour l'installation, nous allons essentiellement utiliser le terminal en saisissant des commandes. Soyez rassurés, les commandes seront simples et bien expliquées. Vous pouvez faire du copier coller avec la souris.

Si vous avez le système d'exploitation installé <u>Raspbian</u>, alors il suffit de cliquer sur l'icône **LXTerminal** sur le bureau :



Il est également possible de le retrouver dans le menu des programmes, dans la catégorie « Accessoires ».



Une fois ouvert, vous devriez vous retrouver face à une **fenêtre noire** comme celle-ci :



Vous êtes maintenant prêt à entrer des commandes.

2) Installer l'environnement Arduino (ancienne version, installation rapide)

Il faut que votre Raspberry Pi ou ordinateur soit connecté à Internet.

Taper les commandes suivantes et valider par la touche entrée :

sudo apt-get update

puis

sudo apt-get install arduino -y



L'installation est presque terminée.



Il reste une dernière étape pour que la carte puisse bien communiquer avec l'ordinateur. Il faut ajouter l'utilisateur au group dialout. En considérant que l'utilisateur s'appelle paul.

Pour connaître le nom de l'utilisateur, dans le terminal taper : whoami

Puis exécuter les deux commandes :

sudo usermod -a -G dialout paul

sudo usermod -a -G tty paul

Voilà l'installation est terminée :)



Un nouveau menu apparaît

Voilà maintenant vous pouvez programmer votre carte Arduino à partir de votre Raspberry ou d'un ordinateur.



Testons la carte avec un exemple.

Connecter la carte ARDUINO à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



Une LED doit s'allumer sur la carte, intitulé «ON».

Lancer l'IDE Arduino.

Ouvrir l'exemple Blink.

Ouvrir l'exemple LED Blink : Fichier \rightarrow Exemples \rightarrow 1. Basics \rightarrow Blink.

Blink Arduino 1.0.1		008	
Fichier Édition Croquis Outils Aide			
Nouveau	Ctrl+N	<u>.</u>	
Ouvrir	Ctrl+O		
Carnet de croquis		01.Basics	AnalogReadSerial
Exemples		02.Digital	BareMinimum
Fermer	Ctrl+W	03.Analog	Blink
Enregistrer	Ctrl+S	04.Communication	DigitalReadSerial
Enregistrer sous	Ctrl+Maj+S	05.Control	Fade
Téléverser	Ctrl+U	06.Sensors	 ReadAnalogVoltage



Voilà le programme Blink est chargé.



Choisir la carte

Choisir la carte Arduino Uno dans le menu «outils».

Blink Arduino 1.0.1	👄 🖻 😣		
Fichier Édition Croquis	Outils Aide		
Blink §	Formatage automatique Archiver le croquis Réparer encodage & recharger	Ctrl+T	
/* Blink	Moniteur série	Ctrl+Maj+M	 Arduino Uno
Turns on an LED on for	Type de carte		Arduino Duemilano
This example code is i	Port série		Arduino Diecimila c
*/	Programmateur		Arduino Nano w/ A
// Pin 13 has an LED con	Graver la séquence d'initialisation		Arduino Nano W/ A
<pre>// give it a name: int led = 13; // the setup routine run;</pre>	s once when you press reset:		Arduino Mega 2560 Arduino Mega (ATr Arduino Leonardo



Choisir le port

Choisir le port dans le menu «outils». Cela sera sûrement /dev/ttyACM0.

Pour savoir, tu peux déconnecter la carte Arduino et rouvrir le menu ; option grisée si la carte est débranchée.

۲	Blink Arduino 1.0.1	- 0 ×
Fichier Édition Croquis	Outils Aide	
Blink	Formatage automatique Ctrl+T Archiver le croquis Réparer encodage & recharger Moniteur série Ctrl+Maj+M	
Blink	Type de carte 🕨	L F
Turns on an LED	Port série 🕨 🕨	/dev/ttyACM0
This example cod */	Programmateur + Graver la séquence d'initialisation	
<pre>int led = 13; // the setup routin void setup() { // initialize the pinMode(led, OUTH } // the loop routing</pre>	ne runs once when you press reset: e digital pin as an output. PUT); e runs over and over again forever:	
<pre>void loop() { digitalWrite(led, delay(1000); digitalWrite(led, delay(1000);</pre>	<pre>, HIGH); // turn the LED on (HIGH</pre>	is the voltage king the volt:
4		•
Téléversement annu	lé.	
Taille binaire du c	roquis : 1 072 octets (d'un max de :	32 256 octets)

Téléverser le programme

Maintenant, cliquer simplement sur le bouton «Téléverser».





Attendre quelques secondes, les leds TX et RX vont clignoter sur la carte. Si le téléverse a été réussi, le message « téléversement terminé » s'affichera sur la barre.



Quelques secondes plus tard, la pin 13 (L) LED sur la carte commencera à clignote.



Félicitations !!! Arduino est prêt !!!



Description de la barre des boutons

0	Din 🖬 🔛 Vérifier	Ø
\bigcirc	Vérifier/compiler : Vérifie le code à la recherche d'erreur.	
•	Transférer vers la carte : Compile votre code et le transfère vers la carte Arduino. Voir ci-dessous "Transférer les programmes" pour les détails.	
	Nouveau : Crée un nouveau code (ouvre une fenêtre d'édition vide)	
	Ouvrir : Ouvre la liste de tous les programmes dans votre "livre de programmes". Cliquer sur l'un des programmes l'ouvre dans la fenêtre courante. Note: en raison d'un bug dans Java, ce menu ne défile pas. Si vous avez besoin d'ouvrir un programme loin dans la list, utiliser plutôt le menu File > Sketchbook .	
	Sauver : Enregistre votre programme.	
Q	Moniteur Série : Ouvre la fenêtre du moniteur (ou terminal) série.	



3) Installer l'environnement Arduino (version récente)

Vérifier la présence de Java

Taper la commande suivante :

arnaud@portable ~ \$ java -version java version "1.8.0_74" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_74-b02) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.74-b02, mixed mode)

Tout est parfait. S'il n'est pas présent, voici les commandes pour installer Java 8. La commande sudo permet de passer en mode super utilisateur. Un mot de passe vous sera demandé. Il est l'équivalent du compte administrateur sous Windows.

- \$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
- \$ sudo apt-get update
- \$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

Installation des dépendances

sudo apt-get install gcc-avr avr-libc

Installer l'IDE Arduino

Aller sur la <u>page de téléchargement d'Arduino</u> et récupérer la dernière version qui correspond à votre architecture, 32 bits ou 64 bits.



Pour connaître la version de votre système, dans votre terminal taper la commande suivante :

\$ uname -m

Retourne x86 64 si le système est en 64 bits ou i686, i386 pour une version 32 bits.

Nous allons installer une version 64 bits.

Le nouveau processeur du Raspberry Pi 3 fonctionne en 64 bits.



ARDUINO 1.6.8 The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy

to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions.

Windows Installer Windows ZIP file for non admin install

Mac OS X 10.7 Lion or newer

Linux 32 bits Linux 64 bits

Release Notes

Windows Installer Windows ZIP file for non admin install

Mac OS X 10.7 Lion or newer

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Release Notes Source Code Checksums

A droite on clique sur Linux 64 bits puis sur JUST DOWLOAD.

Le téléchargement peut commencer. Par défaut le fichier est sauvegardé dans le dossier Téléchargement.

arduino-1.6.8-l	nux64.tar.xz	
qui est un fichie	r de type : inconnu (91,6 Mo)	
a partir de : htt	ps://downloads.arduino.cc	
e doit faire Fire	fox avec ce fichier ?	
O Ouvrir avec	gedit (défaut)	;
Enregistrer le	e fichier	
Toujours effe	ectuer cette action pour ce type	de fichier.



Lors de la rédaction de ce tutoriel, la dernière version était la 1.6.8. Le fichier téléchargé se nomme **arduino-1.6.8-linux64.tar.xz.**

Installation dans le dossier \$HOME/arduino

\$HOME est une variable d'environnement qui correspond à /home/utilisateur.

Terminal				
Fichier Édition Af	fichage Rechercher	Terminal Aide		
arnaud@portable ~ \$ \$HOME bash: /home/arnaud : est un dossier arnaud@portable ~ \$				

En résumé, dans cet exemple l'environnement de développement Arduino (IDE) sera installé dans le dossier **/home/arnaud/arduino/arduino-1.6.8.**

Nous allons utiliser le terminal pour rentrer des commandes. Voir la première partie (*Le terminal pour saisir des commandes*).

Après le \$, entrer les commandes suivantes :

création du dossier arduino..

mkdir ~/arduino

On se déplace dans le dossier Téléchargement.

cd ~/Téléchargements

On décompresse le fichier dans le dossier arduino tar -C ~/arduino -xvzf arduino-1.6.8-linux64.tar.xz



On va dans le dossier /home/arduino/nom_utilisateur/arduino-1.6.8. cd ~/arduino/arduino-1.6.8/

Ajouter l'utilisateur au group dialout

Il faut ajouter l'utilisateur au group dialout. En supposant que l'utilisateur s'appelle paul.

Pour connaître le nom de l'utilisateur, dans le terminal taper : whoami

Puis exécuter les deux commandes :

sudo usermod -a -G dialout paul

sudo usermod -a -G tty paul

Connecter la carte et lancer l'IDE

Connecter la carte Arduino à la raspberry ou à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Maintenant ouvrons l'IDE, depuis le dossier contenant l'extraction de l'archive, lancer la commande **arduino** :

cd ~/arduino/arduino-1.6.8/

Puis on lance l'IDE Arduino avec cette commande. ./arduino

Terminal

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide arnaud@portable ~/arduino/arduino-1.6.8 \$./arduino



Cela ouvre une fenêtre comme celle de la capture suivante :



Pour modifier le port, dans le menu "Outils > Port" choisir celui qui vous intéresse. Dans mon cas, ce sera /dev/ttyACM0.



Dans le menu "Outils > "Type de carte" sélectionner Arduino/Genuino Uno

uino 1.6.8 💿 💿 😣		
is Outils Aide		
Formatage automatique Archiver le croquis Réparer encodage & recharger	Ctrl+T	
d Moniteur série	Ctrl+Maj+M	4
Traceur série	Ctrl+Maj+L	Gestionnaire de carte
Type de carte: "Arduino/Genuino Uno"	E.	Cartes Arduino AVR
Port: "/dev/ttyACM0 (Arduino/Genuino Uno)"		Arduino Yún
Programmateur: "AVRISP mkli"		 Arduino/Genuino Uno
Graver la séquence d'initialisation		Arduino Dŭemilanove or Diecimila Arduino Nano Arduino/Genuino Mega or Mega 2560

Vous pouvez maintenant charger des sketchs (programmes) sur votre carte Arduino... Vous pouvez commencer par l'exemple **blink** fourni avec l'IDE, il fait clignoter la LED intégrée à la carte.

Pour téléverser le programme Blink, se réferer à la partie **Installer l'environnement Arduino (ancienne version).**

Et voilà, votre carte Arduino peut être utilisée sur un système Gnu/Linux (Ubuntu, Debian, Raspbian...)



Félicitations !!! Arduino est prêt !!!